F

GUIDE DE DEPANNAGE DU BM 900

Problème rencontré	Cause / Solution
➢ **Mon banc de musculation fait du bruit**	**- Cause 1** : Les vis sont desserrées. **Solution 1** : Resserrez toutes les vis apparentes. **- Cause 2** : Manque de lubrification. **Solution 2** : Lubrifiez au besoin les articulations et le guide-charge.
➢ **J'ai des difficultés à incliner mon banc** ➢ **J'ai du mal à réaliser l'exercice 24 « quadriceps »**	**- Cause** : Les vis sont desserrées ou manque de lubrification. **Solution** : Desserrez les vis si elles sont trop serrées ou lubrifiez les articulations.
➢ **J'ai des difficultés à tirer les charges**	**- Cause** : Mauvais montage. **Solution** : Vérifiez que les poulies ont été montées en respectant la gauche et la droite, et que le montage des câbles a été fait en respectant la notice.

Si votre problème n'est pas répertorié ou si malgré nos conseils le problème persiste, contactez le S.A.V.